



Reparaturanleitung

> ANSAUGGERÄUSCHEDÄMPFER SÄUBERN (AUCH: LUFTBERUHIGUNGSKASTEN)

Hinweise

- Der Ansauggeräuschedämpfer sollte von Zeit zu Zeit gereinigt werden, um ein gutes Ansaugverhalten und ein gutes Startverhalten zu gewährleisten. Im Fahrbetrieb sammelt sich in dem Behälter unverbranntes Gemisch (bis 1,5 Liter). Nach der Reinigung bleibt der Ansauggeräuschedämpfer leer.
- Kaum zu glauben aber wahr! - In einer meiner Schwalben befand sich ein Kronkorken einer Bierflasche :-)



Arbeitsschritte

- Auf Höhe der Luftfilterpatrone befindet sich unter dem Fahrzeug ein nach innen gewölbter Plastikstöpsel (meistens rot). Entfernen Sie diesen Stöpsel! Stellen Sie dabei ein ausreichend großes Gefäß unter die Öffnung, damit der Inhalt aufgefangen wird.
- Nach 5 bis 10 Minuten sollte der gröbste Schmutz herausgelaufen sein. Bei Bedarf kann mit Bremsenreiniger nachgespült werden.
- Anschließend wird der Ansauggeräuschedämpfer wieder mit dem Stöpsel verschlossen.

