

Reparaturanleitung

> CHECKLISTE – WARTUNGSINTERVALLE

Hinweise

- Mit dieser Checkliste können Sie Ihre Schwalbe Schritt für Schritt komplett überprüfen.

Arbeitsschritte

Wartungsintervall	Auszuführende Arbeiten	ok
Zu Beginn der Saison	– Vorder- und Hinterradachse auf festen Sitz überprüfen / ggf. nachziehen	<input type="checkbox"/>
	– alle Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüfen / ggf. nachziehen	<input type="checkbox"/>
	– Vergaser reinigen	<input type="checkbox"/>
	– Zündkerze reinigen / ggf. Elektrodenabstand (0,4 mm) nachstellen	<input type="checkbox"/>
	– Wechsel des Getriebeöls "SAE80-GL3" (= alle 2 Jahre)	<input type="checkbox"/>
	– Reifenluftdruck und Profiltiefe überprüfen / auf Reifenschäden achten	<input type="checkbox"/>
	– Bremsprobe durchführen	<input type="checkbox"/>
	– Kontrolle der Elektrik / Funktionstest der Glühlampen und Funktionsprüfung der Hupe	<input type="checkbox"/>
	– Bowdenzüge ölen und überprüfen / ggf. erneuern	<input type="checkbox"/>
	– Sichtprüfung der Zündung / ggf. Unterbrechabstand nachstellen und Schmierfilz ölen	<input type="checkbox"/>
alle 1000 Km	– Gasgriff leichtgängig? / ggf. mit Fett schmieren	<input type="checkbox"/>
	– Kraftstofffluss vom Tank zum Vergaser überprüfen – (→ Benzinschlauch vom Vergaser abziehen und Benzin 1 Min. lang in Gefäß laufen lassen – mind. 200 ml) und ggf. bei zu geringer Durchlaufmenge Filter säubern	<input type="checkbox"/>
	– Ölstand mittels Ölkontrollschraube kontrollieren	<input type="checkbox"/>
	– Funktion der Bremsen und des Bremslichtschalters überprüfen und ggf. nachstellen	<input type="checkbox"/>
	– Kupplungsspiel und Schaltung überprüfen / ggf. nachstellen	<input type="checkbox"/>
	– Kettenspannung und ausreichende Schmierung sowie Spur überprüfen / ggf. korrigieren	<input type="checkbox"/>
	– Luftfilter reinigen	<input type="checkbox"/>
	– Bowdenzüge und Tachowelle ölen und überprüfen / ggf. austauschen	<input type="checkbox"/>
	– Zustand der Reifen überprüfen und Luftdruck kontrollieren / ggf. auffüllen	<input type="checkbox"/>
	– Rad- und Lenkungslager, Bremsmechanismus und Tachoantrieb überprüfen / ggf. schmieren	<input type="checkbox"/>
alle 2000 Km	– Vergasereinstellung mittels Zündkerzenbild überprüfen / ggf. Vergaser einstellen	<input type="checkbox"/>
	– Zündkerze reinigen und ggf. Elektrodenabstand (0,4 mm) nachstellen	<input type="checkbox"/>
	– Sichtprüfung der Zündung & des Zündfunken / ggf. Unterbrechabstand nachstellen und Schmierfilz ölen	<input type="checkbox"/>
alle 5000 Km	– Auspuffanlage reinigen	<input type="checkbox"/>
	– alle Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüfen / ggf. nachziehen	<input type="checkbox"/>

www.Simson-und-co.de übernimmt keinerlei Gewähr für die Korrektheit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor sind grundsätzlich ausgeschlossen! Die Nutzung der bereitgestellten Informationen erfolgt auf eigene Gefahr!

Haben Sie Fragen oder Probleme? Schreiben Sie uns eine Mail, oder kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular!

alle 10.000 Km	– Radlager- und Lenkungslagerspiel überprüfen / ggf. erneuern oder nachstellen	<input type="checkbox"/>
	– Tank und Benzinbahn reinigen und auf Dichtheit überprüfen	<input type="checkbox"/>

Das Team von
www.Simson-und-co.de
wünscht allzeit unfall- und pannenfreie Fahrt!